



AUFLADEN DES GUNWARMER-AKKUS

Herstellerbedingt müssen neue Akkus vor Inbetriebnahme aufgeladen werden.

Stecken Sie dazu den Netzstecker, oder wahlweise den Zigarettenanzünder im Auto in den Akku des Gunwarmers. Der Akku befindet sich innerhalb der Tasche auf der rechten Vorderseite.

Der Akku wird nur geladen, wenn das Gerät auf OFF geschaltet ist.

Während des Ladevorganges blinkt die Anzeige des Gunwarmers. Ist der Ladevorgang beendet, leuchtet die Anzeige durchgängig. Ein Ladevorgang eines leeren Akkus kann bis zu 14 Stunden dauern.



AUFLADEN DES GUNWARMER-AKKUS

Herstellerbedingt müssen neue Akkus vor Inbetriebnahme aufgeladen werden.

Stecken Sie dazu den Netzstecker oder wahlweise den Zigarettenanzünder im Auto in den Akku des Gunwarmers. Der Akku befindet sich innerhalb der Tasche auf der rechten Vorderseite.

Der Akku wird nur geladen, wenn das Gerät auf OFF geschaltet ist.

Während des Ladevorganges blinkt die Anzeige des Gunwarmers. Ist der Ladevorgang beendet, leuchtet die Anzeige durchgängig. Ein Ladevorgang eines leeren Akkus kann bis zu 14 Stunden dauern.