

# PERFO GRIF

Produkte für  
Melkanlagen

**Desinfektionsmittel des  
Melkzeugs und Bürsten  
vom Melkroboter**



# PERFO GRIF

## Zwischendesinfektionsmittel



### EIGENSCHAFTEN

- Für die **Zwischendesinfektion des Melkzeugs**
- Für die **Desinfektion der Bürsten vom Melkroboter und Melkgeschirrs von Melkmaschinen** geeignet
- Basiert auf **5 %iger Peressigsäure**
- Effizient bei **niedrigen Temperaturen**
- **Schnelle Wirksamkeit**
- **EU-Bio zugelassen, FiBL gelistet**

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG



#### Desinfektion

++++

#### Geschwindigkeit

++++



BaUa-Nr.: N-54616

#### Desinfektion der Bürsten des Melkroboters durch automatisches Sprühen:



- Wirksam auf Bakterien
- Die Bürsten vom Roboter automatisch besprühen und desinfizieren mit einer PERFO GRIF Lösung.
- Empfohlene Dosierung: 0,5 % v/v (5 ml PERFO GRIF verwenden pro Liter Wasser).
- Minimum 8 Minuten Kontaktzeit einhalten.
- Die Empfehlungen des Roboterherstellers für die Desinfektionsparameter beachten.

#### Desinfektion des Melkzeugs:

- Wirksam auf Bakterien, Hefen und Viren
- Empfohlene Dosierung: 1,25% v/v (12,5 ml PERFO GRIF verwenden pro Liter Wasser)
- Minimum 1 Minuten Kontaktzeit einhalten
- Bei einer Anwendung während des Melkens, die Lösung nicht in die Melkleitung einsaugen lassen.

