

Technische Produktinformation

calgonit Perfecto AP

Alkalisches Reinigungs- und Desinfektionsmittel



Produktvorteile

- QAV- und chlorfrei
- schaumarm
- für alle Wasserhärten
- materialschonend
- InfoXgen gelistet

Anwendungsgebiete

calgonit perfecto AP ist ein alkalisches Pulverprodukt zur Reinigung und Desinfektion von Melkmaschinen, Rohrmelkanlagen, Melkgeschirr, Milchkühlwannen und Sammelbehältern.

calgonit perfecto AP ist für alle Wasserhärten geeignet, schaumarm bei der Anwendung und materialverträglich.

calgonit perfecto AP entfernt zuverlässig Milchfett und Milcheiweiß und desinfiziert die gereinigten Oberflächen gründlich.

calgonit perfecto AP ist bei der InfoXgen gelistet.

Anwendung

Manuelle Anwendung:

Konzentration: 0,5 - 0,7% (5-7 g/l)

Temperatur: 30 bis 40°C

Automatische Anwendung:

Konzentration: 0,5 - 0,7% (5-7 g/l)

Temperatur: über 40°C

Einwirkzeit: 10 bis 20 Minuten

Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.

Materialverträglichkeit

Edelstahl und Aluminium sind gegenüber der Anwendungslösung beständig.

Technische Daten

Aussehen	weißes Pulver
Geruch	nach Tensid
p-Wert (1%)	4,6

Hinweise zum Umgang

Gebinde nach Entnahme gut verschließen und vor Feuchtigkeit schützen.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Inhaltsstoffe Soda, Phosphate, Silikate, Sulfate, Tenside, Entschäumer

Hygienemanagement und Beratung

Calvatis GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 16a
D-68526 Ladenburg
Tel. +49 6203 105-0
Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Dreef 1
NL-5325 XD Well
Tel. +31 343 563959
Fax +31 343 561102

Calvatis AG
Mülistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010
Fax +41 55 451 1011

Diese Produktinformation will Ihnen bei der Anwendung unserer Produkte helfen und Sie informieren. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen, ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar. Auf Ziff. 5 unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen dürfen wir an dieser Stelle hinweisen.

Technische Produktinformation

calgonit Perfecto AP

Alkalisches Reinigungs- und Desinfektionsmittel



Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.

Hygienemanagement und Beratung

Calvatis GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 16a
D-68526 Ladenburg
Tel. +49 6203 105-0
Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Dreef 1
NL- 5325 XD Well
Tel. +31 343 563959
Fax +31 343 561102

Calvatis AG
Mülistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010
Fax +41 55 451 1011

Diese Produktinformation will Ihnen bei der Anwendung unserer Produkte helfen und Sie informieren. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen, ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar. Auf Ziff. 5 unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen dürfen wir an dieser Stelle hinweisen.